

Legt man die Batterie LR6 ein beginnt diese AMS 4478 Funkwanduhr automatisch die DCF Funkzeit in Europa zu suchen. Die Zeiger stellen sich auf 4,8 oder 12 Uhr in Empfangsposition. Dies dauert ungefähr 2min. Wenn der Empfang erfolgreich abgeschlossen wurde stellt sich die korrekte Uhrzeit automatisch ein. Dies wird nach 2 Stunden wiederholt sollte die Uhr keinen erfolgreichen Empfang haben. Mögliche Störquellen: Bitte hängen Sie diese Funkwanduhr in Kunststoff nicht in die Nähe eines Fernsehers, Computers, einer Klimaanlage oder anderen elektrischen Geräten. Der beste Platz ist in der Umgebung eines Fensters, damit haben Sie viel Freude mit der neuen Zeit.